

MEGAFON



Popis: Megafon je univerzální produkt pro použití v mnoha odvětvích včetně bezpečnosti, sportu, rekreace, stavebnictví, hasiči, policie, armády a využijí jej např. také průvodci, modeláři, pořadatelé a další.

Začínáme: Rozbalte krabici a zkontrolujte její obsah. V balení by jste měli mít:

- Megafon s popruhem
- Návod k obsluze

UPOZORNĚNÍ – Megafon je zabalen v plastovém sáčku. Tento může být nebezpečný. Hrozí nebezpečí udušení. Držte tedy sáček mimo dosah malých dětí.

Důležitá upozornění:

Prosím přečtěte si následující instrukce před použitím tohoto výrobku. Pokud budete megafon předávat dalším osobám, předejte jim vždy i tento návod. Pečlivě jej tedy uschovejte pro další použití.

1. Bezpečnost: Tento přístroj může být nepříjemný nebo způsobit poškození sluchu, pokud je zaměřen přímo na hlavy jiných osob. Zejména při funkci sirény!

2. Baterie: Pokud je přístroj nepoužit po dlouhé časové období (měsíc a více), vyjměte baterie. Po delší době baterie mohou vytéct a způsobit korozi na kontaktech což může způsobit že bude produkt fungovat špatně nebo vůbec ne.

3. Prostedí: Nenechávejte přístroj na přímém slunečním světle nebo v extrémním horkém nebo studeném prostředí po delší dobu. Může dojít k poškození.

4 Čištění: K odstranění nečistot a mastnoty používejte pouze neutrální prostředky na bázi saponátů. Nepoužívejte organická rozpouštědla.

Návod k použití:

1. Instalace baterií. Ujistěte se, že vypínač je v poloze 'OFF' a ovládání hlasitosti je na minimum. Stiskněte tlačítko baterie (Viz obrázek) a otevřete kryt baterií. Vložte 6ks články typu 'D' vždy po 2ks do příslušných pozic a pečlivě dbejte na dodržení polarity kladného (+) a záporného (-) dle označení.

2. Zapnutí. Ujistit, že siréna tlačítko SIREN/SPEECH je v pozici 'vypnuto' a je tedy v režimu řeč. (viz obr.). Stiskněte tlačítko napájení a hovořte do mikrofону s ústy vzdálenými přibližně jeden palec (25mm). Postupně zvyšujte hlasitost páčkou VOLUME na požadovanou úroveň. Doporučuje se, aby tento test byl dělán venku.

Chcete-li použít sirénu, snižte nejprve hlasitost na minimum. Pak stiskněte tlačítko SIRENE a poté nastavte hlasitost na potřebnou úroveň.

Technické údaje:

rozměry: průměr 230mmx345mm, hmotnost 1,45kg, dosah ve volném terénu – 600m, integrovaná siréna, napájení: 8× monočlánek „C“ (R14)