

T887 LCD monitor TFT 7"

Poznámky:

- Přečtěte si tento návod před použitím
- Monitor používejte jen s dodávaným příslušenstvím
- Zacházejte s monitorem a jeho displejem obzvlášť šetrně, aby nedošlo k poškození nebo omezení funkce.
- Udržujte monitor a jeho displej v čistotě.
- K čištění používejte jemnou látku
- Odpojte monitor od zdroje pokud jej nebudete používat delší dobu.


Displej

Typ:	TFT LCD
Poměr stran:	16 : 9
System:	PAL, NTSC
Video vstup:	1V šp-šp /75Ohm
Rozlišení:	HD 800 x480 RGB
Napájení:	12V ss, - na plášti konektoru.
Spotřeba:	< 8W
Provozní teplota:	-10°C až 50°C
Skladovací teplota:	-20°C až 60°C
Rozměry:	160(š) x 109(v) x 24(h)



Dálkový ovladač

1. Ztišení
2. Zapnuto
3. Přepínač VIDEO1, VIDEO2
4. Nastavovací tlačítko -
5. Nastavovací tlačítko +
6. Menu, zapíná přístup k nastavení barvy, jasu a kontrastu.
7. Přepínač MODE, otáčí obraz o 180° a zrcadlově
8. Tlačítko TIMER, nastavuje čas vypnutí monitoru bez signálu
9. Tlačítko P.MODE, nastavuje režim zobrazení monitoru
10. Ochrana baterie, před použitím vytáhnout.



Pokud ovladač nepracuje správně vyměňte baterii. Dodržujte vyznačenou polaritu.

Možnosti upevnění monitoru, viz originální návod str.3

Provoz

1. Připojte k monitoru zdroj signálu, (žlutý konektor RCA) např. kameru apod. a např. mikrofon, (červený konektor RCA)
2. Připojte síťový adaptér k příslušnému napájecímu konektoru.
3. Stiskněte tlačítko Zapnuto
4. Nastavte barvu (Color), jas (Bright) a kontrast (Contrast) monitoru podle potřeby.
5. Hlasitost nastavte tlačítky + nebo -
6. Upevněte monitor do držáku podle potřeby.

